分析事例

グリースの一般性状分析

目 的 グリースの管理の為、一般性状を分析する。

対象 グリース

分析項目 1/4混和ちょう度・滴点・離油度

試験結果

◆1/4混和ちょう度

※試験適合範囲は175~385(ちょう度番号0号~4号)になります。 採取したグリースを混和器具で混和し、1/4ちょう度計を使用して、ちょう度を計測します。 1/4混和ちょう度は1/4縮尺した規定円すいを用いた試験で、50g程度の試料量で試験が行えます。 (標準円すいを用いるちょう度試験では試料量500g以上必要となります)



◆滴点

グリースを専用カップに採取し、自動滴点装置を使用して測定します。 グリースが加熱により軟化し、1滴目が滴下した温度(℃)を確認します。





◆離油度

規定温度の恒温槽で規定時間保ったのち、分離した油の重さを量ります。 試料に対する重量%として結果を算出します。



